
INTERRUTTORE G
MODE
GND
FREE
PUSH
INTERRUTTORE SISTEMA ABS POSTERIORE
INTERRUTTORE N-D
IG
D
N
D-S
INTERRUTTORE A/M
VCC
MOD
INTERRUTTORE LUCI DI EMERGENZA
W
R
L
OFF
ON
INTERRUTTORE DISPEGNIMENTO MOTORE & INTERRUTTORE CHIAVIAMENTO
BAT1
IG
ST
RUN
COMMUTATORE DI ACCENSIONE
BAT
ACC
LOCK
CENTRALINA ECM
QUADRO STRUMENTI
SENSORE TEMPERATURA ARIA ESTERNA
SENSORE ANGOLO DIBECCAGGIO
SENSORE VELOCITÀ RUOTE ANTERIORI
SENSORE VELOCITÀ RUOTE POSTERIORI
SENSORE ALBERO PRIMARIO
SENSORE ANGOLO ALBERINO DI CAMBRATA
SENSORE ECT
SENSORE TP
SENSORE MAP
SENSORE IAP
SENSORE IAT
SENSORE O2
SENSORE VS
SENSORE ECP
SENSORE EOP
SENSORE TO
SENSORE PRESSIONE OLIO
SENSORE VELOCITÀ RUOTE POSTERIORI
SENSORE ANGOLO DI INCLINAZIONE
SENSORE ALBERO PRIMARIO
SENSORE ECT
SENSORE IAT
SENSORE O2
SENSORE TO
SENSORE VS
SENSORE IAP
SENSORE MAP
SENSORE TP
SENSORE ECP
SENSORE EOP
SENSORE PRESSIONE OLIO
SENSORE ANGOLO DI INCLINAZIONE
SENSORE VELOCITÀ RUOTE POSTERIORI
SENSORE ANGOLO DIBECCAGGIO
SENSORE VELOCITÀ RUOTE ANTERIORI
SENSORE ALBERO PRIMARIO
SENSORE ANGOLO ALBERINO DI CAMBRATA